


Výběr distální matrice dle výšky a šířky defektu



Výška defektu
=
Výška matrice

Šířka mezery = Zakřivení matrice

